

耐熱玻璃壺

【全部的耐熱玻璃咖啡壺・茶壺】

Q.耐熱玻璃咖啡壺或茶壺可以直火加熱使用嗎？

A.依照日本法律已廢止耐熱玻璃可直火加熱的條例。為維護消費者安全，因此限制使用規範。請先詳讀商品說明書中的**法定品質表示之使用區分**，並在使用上請小心注意。
(官網裡每個商品頁面中也可查詢商品說明書)



直火不可

or

⚠️ **注意**

← 只要有如左的標示之商品
即為不可直火加熱。

⚠️ **注意**

●オープン・直火は
使用できません

●直火にかけられません



恐怖的突沸現象

使用直火加熱時，會造成玻璃損壞而引起燒燙傷等危險，雖然發生的機率很低，但也可能產生因熱水沸騰而噴出壺外的『**突沸現象**』。

2007年5月開始實行「改正・消費生活用製品安全法」
廢止耐熱玻璃製品可直火加熱

Q.耐熱玻璃咖啡壺或茶壺可以使用微波爐加熱嗎？

A.請再次確認說明書上**法定品質表示之使用區分**後再使用。



電子レンジ用

← 只要有如左的標示之商品
即可使用微波爐加熱。

HARIO的耐熱玻璃由100%天然礦物精製而成，純淨且自然。配件類的樹脂製品皆採用食品安全級素材，即使使用微波爐加熱也不會釋放環境賀爾蒙等有毒物質。

可使用微波爐加熱的商品

HARIO的保存容器類商品，皆可蓋著上蓋，直接放入微波加熱。

例)



不可使用微波爐加熱的商品

含有金屬或木製配件的商品不可使用微波加熱。



【耐熱玻璃茶壺的玻璃上蓋・急須壺】

Q.玻璃上蓋沒有嵌入茶壺中，感覺會晃，是尺寸不合嗎？

A.使用玻璃上蓋的茶壺或急須壺，上蓋並非嵌入式，而是單純的放置在壺上，多少會有晃動的狀況。使用時為了防止上蓋滑落，請用手壓住上蓋注出茶湯。另外，當上蓋與壺口不合時，很明顯是不適用的配件，請勿再使用，以免發生危險。

【配件把手為樹脂或是金屬的商品】

Q.可將把手從玻璃壺取下清洗嗎？

A.把手無法從玻璃壺取下清洗。另外，萬一使用中的樹脂製把手有鬆脫的狀況，可能會造成玻璃落下破損，請勿再使用。但是如果是金屬手把的話，請使用十字螺絲起子將螺絲鎖緊，便可再使用。請注意不要鎖得太緊。